Sådan undgår du printermedbrud

6 GODE RÅD

1. **Brug papir af god kvalitet**
   Papir af god kvalitet kører bedre gennem printeren og giver dermed færre papirstop.

2. **Luft altid papiret inden brug**
   Papirarkene kan hænge sammen og give anledning til papirstop. Sørg for at lufte papiret, inden du lægger det i printeren.

3. **Tjek at papiret ligger korrekt i bakken**
   Hvis papiret ligger skævt i papirbakken kan det give papirstop. Hold øje med, at papiret ligger korrekt i papirbakken og ikke har 'æselører' eller lignende. Sørg for at side- og endestyr i papirbakken er korrekt indstillet.

4. **Brug altid original toner i printeren**
   Uoriginal toner kan give forkerte farver, afsætte striber eller plamager på papiret.

5. **Foretag jævnligt serviceeftersyn**
   Jævnlige serviceeftersyn af printeren sikrer, at maskinen virker optimalt og holder længere.

6. **Anvend en kompetent tekniker**
   Brug en god, stabil servicetekniker, som kan sit kram.

DANSK PRINTERSERVICE

Service og reparation af printere og kopimaskiner

Dansk Printerservice, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, CVR-nr. 26749972

Kontakt os: tlf. 7040 4200 / email: kontakt@danskprinterservice.dk